

SM-2620 SmartCool mobiele airco

Korte handleiding van Fahrenheit naar Celsius

Hoe zet ik de Smartcool van Fahrenheit weer naar Celsius?

Deze handleiding beschrijft de stappen die gedaan moeten worden om de Smartcool te wijzigen van Fahrenheit naar Celsius.

A. Zet de Smartcool aan.

U ziet de graden in Fahrenheit en u hoort de airco functioneren. Foto A.

B. Druk nogmaals de Power knop in.

U ziet het display in de stand-by-stand staan: het schermje is blauw verlicht. Foto B.

C. Druk nu de set-knop in en houd hem ingedrukt.

U drukt deze knop net zolang in totdat u dit schermje ziet. Foto C.

D. Zet de Smartcool weer met de powerknop aan.

U ziet de graden in Celsius. Foto D.

